

上海智能施工服务保障

生成日期: 2025-10-28

家庭装修水路施工: 1、先把冷热水管埋入墙内深度, 管壁与墙表皮间距须为**1cm**严格遵循左热右冷原则; 2、出水口须应该严格按照国家标准笼头间距尺寸布置, 内外丝要分清; 3、内无堵塞, 连接冷热水管试压泵加压**0.8mpa**以上无爆、冒、滴、漏。未经加压测试不可封墙; 4、瓷砖铺贴后, 冷热水内丝弯头不可突出砖面; 5、水压测试过后, 打开总阀并逐个打开堵头, 看接头是否堵塞; 6、绘制精确水管线路图交业主保存(建议能够照下施工部分的照片保存)。施工下班前, 要清理现场, 关好门窗, 检查水源, 电源是否都已关闭, 以防发生以外事故和失窃案件。上海智能施工服务保障

施工现场的安全注意事项都有哪些? 1、施工现场应该注意设置, 安全宣传标语以及施工安全标志, 其他人员不可擅自拆除。2、安全标志如果有损坏的时候, 应注意及时的更换, 重新设置。3、施工现场的沟、坑、水塘等边缘, 一定要设有安全护栏, 在弯道施工等狭小场地作业的时候, 要设有专人来指挥交通安全。4、在施工现场一定要注意防火, 防风, 防爆, 防震等等的安全问题。5、还有施工现场开挖的高边坡, 基坑等等的危险区域, 也同样要设有安全的防护促使。上海智能施工服务保障施工单位应接受物业公司管路人员的日常消防安全监督检查, 在接到安全隐患整改令后应禁食整改。

施工前的准备有哪些? (1)生活设施搭建。在不影响道路、管线施工以及水、电、热供应的情况下现场搭建。(2)生产设备、材料堆放和加工场地布置。应根据各种情况综合考虑, 设置随工程进展进行调整, 但要紧靠道路、方便运输。(3)接水、接电及排水。本工程用水量较大, 除满足正常生活用水外, 主要是施工用水。可在施工范围内接自来水管; 工程用电也可在施工范围内布置架空线, 并且每隔**60m**左右布置一个接线箱, 方便施工班组用电; 工程排水, 可将施工范围内开辟一条排水沟, 并与城市排水系统接通。(4)本工程道路与多条现况道路相交, 车辆较多。应制定相应的交通导行方案, 并注意施工与交通安全。(5)配合业主做好施工段的拆迁工作。

门窗套制作工艺的施工是什么? 1、木工师傅用冲击电锤打立板和实木线条固定眼, 将木楔在太阳底下晾晒一日, 作防腐处理后钉进已打好的眼内, 做套时木板靠墙面刷桐油一遍做防潮处理; 2、将质量比较好的细木工板靠墙面刷桐油后钉到墙上, 用水平尺和线驼将其操的横平竖直、四正, 板内填补尽可能严实, 需装门的一边必须使用两张细木工板站边, 达到足以承受门叶的重量和合叶的握钉力, 门挡用九厘板作成暗侧口, 实木小线条封头; 3、门套线条用九厘板衬底, 侧面用实木小线条封实, 实木门套线条和其他实木线条应提前4-5天购买, 不要开捆放在工地晾干, 与周围空气融合, 钉门窗套线条要人为的预留1毫米以上的收缩余地, 切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口; 4、厨房、卫生间门套线条要与地面预留1公分间距, 以免地面扯水; 5、窗户台严禁用木制作, 建议采用天然石材、人造石、瓷砖、马赛克等装饰; 6、窗套木制作要在天然石材或人造石装上以后在制作, 以达到严丝合缝; 7、需要做混油的木制品要在实木线条与接触处开“V”槽处理。登高作业前应先检查登高设施、工具的安全性是否合格, 保护措施是否到位, 登高操作人员的技术要领必须熟练。

外墙防水施工怎么做? 1、根据现场实际情况, 对防水部位基层原有的外墙涂料进行清理, 特别是基层破碎处、松动处进行彻底清理干净, 露出坚硬基础。2、将防水基层表面的涂料、灰尘、油渍、污迹进行清洗, 使其防水材料粘接牢固。3、在基层处理干净的基础上“胜强”牌有机硅防水涂料与水按1: 2的比例稀释后, 掺入高标号水泥做成灰膏, 对砂眼、蜂窝、龟裂做细部处理。4、对不规则的龟裂进行修补时, 超过**2mm**的龟裂用长丝无纺布与有机硅外墙涂料进行贴粘修补, 以免龟裂纹继续扩大。5、对窗口四周、檐底、预埋件、穿墙管等重

要部位做加强处理。6、待修补的基层处理干燥后，“胜强”牌环保型有机硅内外墙防水涂料按标准对工程部位进行涂刷。7、该防水涂料在施工前应进行搅拌均匀。8、本涂料采用涂刷法施工，涂刷的方向、行程长短应一致，涂刷应均匀不得漏刷。9、机械喷涂施工时做到喷涂均匀，压茬到位，不得漏喷，使表面光滑。10、施工完毕后将现场卫生清理干净。施工人员使用墙壁插座时，严禁用无插头的电源线搭接在插座里取电。上海智能施工服务保障

根据不同的施工工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备。上海智能施工服务保障

玻璃安装的施工需要注意1、屏风玻璃上设提示：在门使用玻璃厅处可以考虑屏风，透光性好还有一定的艺术效果。加框的整块玻璃，在上面做图案或者挂画贴图，起到提示作用，防止无意撞到玻璃。2、安全考虑隔断墙应尽量用钢化玻璃，硬度是普通玻璃的5倍，抗弯性也是普通玻璃的3-5倍，安全性更高。3、地面使用玻璃很炫目，可以营造出很前卫的感觉，但可能会太滑，不太安全，因此玻璃地台虽能营造出良好的视觉效果，但也易滑倒，而且边角不易处理，因此不建议用玻璃制作地面或者地台，即使使用也比较好作些防滑处理。4、玻璃吊顶多用于过道吊顶，切忌在吊顶上大面积使用玻璃，即使使用也要用金属、木条或者石膏把玻璃吊顶隔成方格。彩绘玻璃、喷砂玻璃都是做吊顶的好材料。吊顶中使用玻璃材质还有很重要的一点是厚度有限制，因为玻璃自重大，为安全起见，吊顶玻璃厚度一般控制在5-8毫米。5、如用玻璃做门，比较好选择普通钢化玻璃或者艺术玻璃，厚度要在8毫米以上。木门中间的玻璃要业主自己购买或定做。一般门芯玻璃的厚度在5-8毫米之间，如果较大，可选择夹层玻璃，小面积的门芯没有太高要求。如果使用轻钢玻璃或磨砂玻璃，需在门上加薄的木衬做加框处理，防止撞击引起受伤事故。上海智能施工服务保障